2009年11月17日

湯たんぽをご使用のお客様へ

使用上の注意に関するお知らせ

日頃より弊社商品をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。

さて、2009年11月4日に国民生活センターより、電子レンジやIHヒーター等で加熱するタイプの湯たんぽについて、誤った使用方法により、やけど・爆発に至る恐れがある旨の発表がございました。取扱説明書にある適切な使用方法であれば、安全にお使いいただけますが、お客様に安心してお使いいただけますよう、注意事項などについてご案内申し上げます。

【弊社販売の同タイプ商品】　IH対応スーパー湯たんぽ小袋付き

【掲載カタログ】　2009年発行「くらしのお便り 11月号」

【注意事項】

『IH対応スーパー湯たんぽ小袋付き』をIHクッキングヒーターなどの熱源で直接沸かす場合は、以下を必ずお守りくださいますようお願いいたします。

◆ コンロ、ストーブ、IHクッキングヒーター等の熱源で直接沸かす場合は、
必ずキャップ（口金）を外してください。
キャップ（口金）をしたまま沸かすと、爆発等重大な事故を起こす恐れがあります。

◆ 誤ってキャップ（口金）をしたままコンロ、ストーブ、IHクッキングヒーター等の熱源に掛けた場合、沸騰状態でキャップを外すとお湯が噴出して大変危険です。
お湯が冷めてからキャップ（口金）を外してください。
また、熱源を止める時は爆発等が起きないか十分気をつけてください。

◆ 電子レンジでのご使用は絶対におやめください。

※お手元の取扱説明書の「必ずお読みください」に記載されている事項も再度ご確認のほどお願いいたします。
なお、お手元に取扱説明書が無い方は、当ホームページからダウンロードいただけます。

IH対応スーパー湯たんぽ小袋付き以外の湯たんぽ、例えばプラスチック製の湯たんぽなどをお持ちのお客様におかれましても、ご利用の前には付属の取扱説明書をご確認ください。

お客様におかれましては、商品を長く、また安心してご使用いただくためにも、再度取扱説明書を熟読していただき、正しくご使用くださいますよう重ねてお願い申し上げます。

敬具

■■ ご連絡先 ■■■